

**FOREVER**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**CAREMe!**

**GYEREK OKOSÓRA**

**KW-400**

- 1.
- 2.
- 3.



- 4.
- 5.
- 6.

Köszönjük, hogy a Forever terméket megvásárolta! Használat előtt kérjük olvassa el a Használati útmutatót! Kérjük ne szerelje szét az eszközt! Valamennyi javítást szervizben kell végeztetni. Csak a gyártó által kínált eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon! Az eszközt ne érje közvetlen víz, nedvesség, napfény, tűz vagy egyéb hő! Reméljük, hogy a Forever termékei teljes mértékben megfelelnek az igényeinek!

## **LEÍRÁS**

1. USB töltő port
2. Érintőképnyő
3. SIM kártya nyílás
4. Kamera
5. Be-/kikapcsoló gomb
6. SOS gomb, zseblámpa

## **FONTOS!**

Az eszköz használata előtt – a megfelelő működés biztosítása érdekében - gondosan olvassa el a használati útmutatót! A gyerek okosóra egy kisméretű telekommunikációs eszköz, amely beazonosítja a helyzetet és adatokat küld. Az eszköz működése GSM/GPRS mobilhálózat és GPS műholdak, valamint wifi-modul meglétén alapszik.

Az eszközbe aktív hívásindítás/hívásfogadás funkcióval és deaktivált PIN kóddal rendelkező mikro SIM kártya telepítése szükséges. Javasoljuk a hangposta deaktiválását is. A helyzetről való információ küldéskor az órához mobil internethez való hozzáférés szükséges, ezért javasoljuk, hogy minimum 1 GB-os adatsomagot vásároljanak. Az óra használatakor a hálózati és kapcsolási díjakat az adott szolgáltató tarifái határozzák meg.

## **AZ ÓRA TÖLTÉSE**

Csatlakoztassa a csomagban található mikro USB kábelt az USB töltő porthoz, majd dugja be a kábel másik végét egy áramforrásba.

### **Az óra előkészítése**

- Óvatosan nyissa ki és döntse meg a mikro SIM kártya tartót, majd helyezze bele a SIM kártyát úgy, hogy a SIM kártya chipje felfelé nézzen, az óra képernyője felé; a megfelelő behelyezést egy kattánás jelzi.
- A SIM kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy az óra kikapcsolt állapotban van. Soha ne tegye be vagy vegye ki a SIM kártyát akkor, ha az óra bekapcsolt állapotban van!
- A SIM kártya megfelelő telepítése után biztonságosan zárja be a SIM kártya tartót.

### **Üzembe helyezés**

- A SIM kártya órába történő telepítése és az eszköz feltöltése után aktiválhatja az órát a jobb oldali bekapcsoló gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
- Az aktiválás után az óra kapcsolódik a megfelelő mobil hálózathoz és fogni kezdi a GPS és wi-fi jeleket, amennyiben elérhetőek. Az óra készen áll az applikációhoz való kapcsolódásra.

### **A Forever KidsCare és a ForeverCare applikációk letöltése**

- Keresse meg a Google Play áruházban a „Forever KidsCare” applikációt, vagy pedig az App Store-ban a „ForeverCare” applikációt, és töltsse le a telefonjára. Ehhez a csomagoláson lévő QR kódot is használhatja.

### **Csatlakoztassa az okos órát egy telefonhoz**

- Nyissa meg az applikációt és kattintson a „Regisztrál” feliratra.
- Írja/szkennelje be az azonosító (ID) számot – a csomagolás alján található REG KÓDOT
- Adjon meg egy felhasználó nevet és egy jelszót, majd válassza ki az applikáció nyelvét és az óra használati felületét.
- A regisztráció befejezéséhez nyomja meg az OK gombot és kezdje el az óra használatát.

A teljes felhasználói útmutató letöltéséhez kérjük látogasson el a következő oldalra:

[www.manual.forever.eu/CAREME](http://www.manual.forever.eu/CAREME)